Conseils d'entretien des plateaux TOPALIT

1. Utilisez de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

2. Appliquez le mélange à l'aide d'une éponge douce, d'un chiffon en coton ou d'un chiffon microfibre.

3. Laissez tremper la saleté qui a séché ou les traces tenaces.

4. Essuyez la surface en frottant légèrement sur les endroits sales.

5. Nettoyer à nouveau la surface avec votre nettoyant-désinfectant puis rincer à l'eau claire pour obtenir une surface propre et hygiénique.

6. En cas de salissures tenaces, il est recommandé d'utiliser une crème nettoyante, telle que la crème à récurer ou produit similaire pour surface en acier inoxydable. Humidifiez la surface, appliquez la crème nettoyante et frottez avec une légère pression avec un chiffon microfibre jusqu'à obtenir une surface propre et légèrement brillante. Outre son effet nettoyant, la crème à récurer possède également un composant conservateur, qui empêche ou retarde les nouvelles salissures.

7. Rincez à nouveau la surface à l'eau claire pour éliminer les résidus adhérents de la crème nettoyante.

8. Essuyez avec un chiffon sec.

9. Veillez à ne pas utiliser d'éponges abrasives ou de produits nettoyants contenant des acides.